

MONTERINGSVEJLEDNING AF TYVERIMÆRKNING

ID Basic



Klargøring og montering



Fjern det udskårne felt på skabelonen og fjern bagpapiret.



Monter Skabelonen på mærkningsstedet.



Slib med det vedlagte sandpapir der hvor ID Basic skal monteres.



Afrens med renseservietten.



Fjern beskyttelsesfolien fra easy-tapen.



Monter ID Basic med faste tryk så eventuelle luftbobler fjernes. Bagsiden vendes udad.



Forlim med Speciallimen (drej låget 180 grader mod uret)



Påsæt ID Basic - tryk og hold fast i min. 10 sek.



Fjern easy-tapen.



Fjern engangsskabelonen.



ID Mærkningen er hærdet efter ca. et døgn.
Opbevar limen i køleskab